

STEP 1



DE Zu beklebende Oberfläche gründlich von Schmutz und Staub befreien!
Bei Raumtemperatur verarbeiten für beste Klebeeigenschaften

EN Clean surface free of dirt and grease!
Adhesive properties work best at room temperature

NL Het oppervlak dat gelijmd moet worden grondig van vuil en stof ontdoen!
Bij omgevingstemperatuur aanbrengen - optimale hechting

FR Nettoyer soigneusement la surface à coller de toute saleté et poussière !
Appliquer à température ambiante pour obtenir les meilleures propriétés adhésives

DK Rens den overflade, som klistermærket skal sættes på, grundigt for snavs og støv!
Udfør arbejdet ved stuetemperatur for at opnå optimale klæbeegenskaber

STEP 2



1. Schneiden / Cut / Uitknippen / Couper / Klip ud
2. Rückseite abziehen / Peel back / Verwijder het dragermateriaal / Retirer l'arrière / Fjern bagbeklædningen
3. Platzieren / Place / Positioneren / Positionner / Placer
4. Andrücken / Apply / Aandrukken / Appliquer / Tryk fast
5. Vorderseite abziehen / Peel front / Aal de voorkant eraf / Enlever l'avant / Fjern den øverste film

